



14.	Масса клапана, не более	кг	0.5
15.	Возврат клапана в исходное положение (перезарядка)		ручной
16.	Срабатывание, не более	сек	1
17.	Питание		от сигнализатора, при тревожной сигнализации

#### **4. Маркировка**

4.1 На клапане должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- товарный знак завода-изготовителя;
- тип клапана;
- заводской номер клапана;
- дата изготовления.

#### **5. Состав изделия и комплект поставки**

5.1 В комплект поставки входят:

- руководство по эксплуатации;
- паспорт изделия;
- аварийный отсечной (выключающий) клапан;

5.2 Изготовитель обязуется поставить быстроизнашивающиеся запасные детали.

#### **6. Инструкция по эксплуатации и ремонту клапана**

6.1 К партии клапанов предоставляется инструкция по особенностям методики ремонта и эксплуатации.

#### **7. Гарантия**

7.1 Гарантийный срок - 24 месяца после даты приемки.

#### **8. Установка и транспортировка**

8.1 Комплект клапана с документацией и крепежными деталями должен быть уложен в картонную коробку. Перемещение клапана в коробке не допускается.

8.2 При транспортировке ящики должны быть уложены на поддоны, соответствующие международным стандартам.

8.3 На транспортной таре должен быть наклеен ярлык, содержащий следующую информацию: товарный знак и наименование завода-изготовителя, полное наименование и обозначение клапана, дата изготовления, «верх», «хрупкое – осторожно!», «беречь от влаги».